BTS 26 – 1 Stage



Key	Part No	Description		Key	Part No	Description
1	B07-54042	End Cone		22	B07-0020010021	Coupling Connector
2	B07-0020010136	Burner Tube		24	B07-4314	Nut
3	B07-49342	Brake Plate		25	B07-0019010010	Bush
4	B07-53017	Electrodes		26	B07-28718	Spacer
5	B07-0005030012	Cable Entry Plate		27	S02-AS47A-7432	Pump
6	B07-0005140114	HT Cable		28	B07-0020010064	Oil Pipe
7	B07-0020010142	Nozzle Line		29	D01-071G0204	Coil Lead
8	B07-49375	Pillar		30	F01-1/4M-1/4C	Nipple
9	B07-0020020030	Sight Glass		31	F01-1000-A-1/4F-1/4F	Flexible Oil Line
10	L01-QRB1B-A033B40B	Photocell		32	F01-1/4M-1/4C	Nipple
11	B07-0005020029	Transformer		33	B07-4987	Washer
12	B07-0005140303	Transformer Lead		34	B07-0019030006	Support
13	X01-0044	7 Pin Wieland Socket		35	B07-49319	Gasket
14	X01-0001	7 Pin Wieland Plug				
15	L01-LOA24.171B27	Control Box				
16	L01-AGK11	Wiring Base				
17	M02-1-370-30	Motor				
	B07-95080	Capacitor				
18	B07-0005130096	Motor Lead				
19	B07-61013	Fan				
20	B07-3187	Coupling				
21	B07-3199	Coupling				